

10. 飲用井戸水質検査（13項目）の採水方法について

1. 採水方法

（採水時の注意）

- ・ 同じ蛇口から、すべての容器に採水して下さい。
- ・ 必ず検査を依頼する当日に採水して下さい。
- ・ 細菌検査用滅菌ビンは8分目まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全部外して下さい。
- (2) 採水前に水をよく流し、配管の滞留水が出たことを確認してから採水をして下さい。
- (3) 採水前によく手洗いをして下さい。
- (4) 次の順番で採水を行って下さい。採水方法については下表を参照。

（採水順番）

1 番目



②赤タ
ガラスビン

2 番目



④ポリン

3 番目



⑬ポリン
試薬入り

4 番目



⑭袋入り滅菌ビン
試薬入り

容器にラベルを貼る。（氏名・採水場所等を記入し、ラベルがはがれないように注意）

水の勢いを弱めにしておく。

一度、水を止める。

採水する容器に水を入れ、蓋をして
1～2回すすぐ。

すすがずに、水が溢れないように満水ま
で採水し、容器の蓋を閉める。

蛇口をライター等の炎であぶって殺
菌する。（注）蛇口が樹脂製の場合に
はアルコール消毒をして、アルコールが乾いて
から採水する。

満水まで採水し、容器の蓋を閉めて
下さい。

水が静かに出るように調節したら、すすがずに
8分目まで採水し、容器の蓋を閉める。

汚染防止の為、容器付属の袋に入れる。

直射日光を避け、
速やかに搬入して下さい。

アイスボックス等で冷蔵保存しながら、
速やかに搬入して下さい。